

# Autopilot Bendix/King KAP 100

En tvåaxlig autopilot med el-trim från Bendix/King, modell KAP 100, är installerad i SE-KLI. Den startar när du slår på "Avionics power switch". Innan den kan användas ska den gå igenom en testsekvens. Då tänds alla lampor, trimlampan, **TRIM**, blinkar fyra gånger och några toner ljuder, c:a sex gånger. Sedan slocknar lamporna, förutom "**AP**". Den elektriska trimfunktionen är kopplad via autopiloten och kan användas fast autopiloten inte är aktiverad.

Gör så här när du flyger:

- Ställ in kursgyrots headingbugg på kursen som du vill följa.
- Tryck på den vita TEST-knappen, **1** på bilden, avvakta tills tonerna tystnat och lampan "**AP**" lyser.
- Tryck sedan på AP ENG-knappen, **2**, och därefter på HDG-knappen, **3**. Nu ska lamporna "**HDG**" & "**AP**" lysa.

Planet håller nu kursen, höjden hålls inte.



De andra funktionerna i/knapparna på autopiloten är, i korta drag:

- NAV Planet följer en radial, för en inställd VOR, kopplad till COM/NAV 1.
- APR Planet följer en localizer, kopplad till COM/NAV 1.
- BC Planet följer en ILS back course.

Se mer information i Bendix/Kings manual på <http://www.bendixking.com>.