

Fäst bagageluckan rätt

Bagageluckan har en textilrem med fjäderfäste, för att hålla kvar luckan i uppfällt läge. Remmen har ett fäste på flygkroppens utsida, **1**, och ett på luckans insida, **2**. För att fjädern, **3**, INTE ska bli utmattad skall den vila i midjan/slitsen, **4**, som finns på fästena.

Ett vanligt problem för PA28:or, är att fästet trycks in för långt. Fjädern hamnar i ett kontinuerligt spänt tillstånd och blir slapp med tiden. Det medför att luckan eventuellt inte stannar kvar i öppet läge och att remmen lossnar och hänger löst.

