

# Underhållsladdare, CTEK Zafir 45

Batteriet underhållsladdas via en laddare, CTEK Zafir 45, som förvaras i planet. En praktisk plats är vis sidan av sittdynorna i baksätet fast den kan självfallet flyttas till en annan under flygningarna.

Batteriet är anslutet till laddaren via en kabel, den återfinns på vänster sida i bagageutrymmet. Kontakterna ska alltid vara kopplade till motsvarande kontakter från batteriet och till 220 V-kabeln, via ventilationsrutan. Laddningen kopplas på samtidigt som motorvärmaren. Koppla bort nätkabeln före flygning och lämna laddaren i planet.



Kontrollera efter parkering att laddaren är ansluten till 220-voltskabeln och står i rätt läge.

- Under perioden april-september ska den stå i läge 2 🚗
- Under perioden oktober-mars ska den stå i läge 3 ❄️

Ändra vid behov med "MODE"-knappen, 1, jämför med bilden nedan.

