

Roderlåset

- När roderlåset inte är monterat, förvaras det i plastlådan i bagaget
- Håll ett finger i varje ögla med spännets rem ansluten till den vänstra ögla, se bild 1
- Placera den vänstra ögla över den vänstra spakens högra handtag och gör på motsvarande sätt vid den högra spaken, se bild 2
- Trä den nedåthängande slingan över gasreglaget, för det till fullgasläge och lås reglaget med friktionsspärren, se bild 3
- Koppla slutligen ihop remmen och spännets så att "Remove before flight"-flaggan hänger mot golvet, se bild 4. Dokumentet finns även på se-kli.se



Bild 1



Bild 3



Bild 2



Bild 4